

# Monteringsvejledning

## Spejle med skjulte beslag



### Tillykke med dit nye unica line® spejl

Når du køber et unica line spejl med skjulte beslag, monterer vi beslagene på fabrikken, for at gøre det så nemt for dig som muligt. Nedenfor finder du en vejledning til, hvordan spejlet monteres og justeres på væggen. Selve montagekittet medfølger.

#### Montering af de øvre beslag

- Bor hullerne til de øvre spejlbeslag, sæt dyvlerne i og monter excenterskiverne, der er mulighed for justering i ophænget op til 4 mm.



#### Montering af de nedre beslag

- De nedre beslag, som er trykknapper, skal sættes fast med ca. 50 mm's afstand fra spejlets hjørner.



#### Afslutning, EFTER 120 minutters pres / hærkning

- Hæng spejlet op i de øvre beslag og juster det. Sørg for, at alle ophængningsplader er forbundet korrekt med deres beslag, især ved sæt med 3 plader.
- Fjern beskyttelsesfilmen ved trykknapperne og tryk spejlet mod væggen.



For at reducere eventuelle fugtskader fra kondens anbefales det at rumtemperaturen er omkring  $20^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$  og der sørges for god ventilation og udluftning efter bad.

